



Adapter

Unsere App kann nur mit einem unserer Adapter genutzt werden.



BLE-IR-Adapter

Zur Nutzung des BLE-IR-Adapters wird zuerst am Mobiltelefon Bluetooth aktiviert und der BLE-IR-Adapter in der App ausgewählt. Durch das Drücken des Knopfes am Adapter werden beide Geräte miteinander verbunden. Die Infrarot-Reichweite zwischen Melder und Adapter ist ca. 10 m. Nach 3 Minuten Inaktivität schaltet der Adapter automatisch in den Energiesparmodus um.



IR-Adapter

Der IR-Adapter wird wie gewohnt in die Kopfhörerbuchse eingesteckt und ist dann automatisch mit der App verbunden. Für die optimale Sendeleistung sollte die Lautstärke auf Maximum gestellt werden. Wird der Adapter in der App ausgewählt, ohne dass er eingesteckt ist, erscheint ein Hinweis zum Einstecken des Adapters.



B.E.G. One

Fernbedienungs-App
jetzt gratis downloaden!



Brück Electronic GmbH
Gerberstraße 33
51789 Lindlar

T +49 (0) 2266 90121-0
F +49 (0) 2266 90121-50

info@beg.de
beg-luxomat.com

FOLGEN SIE UNS:



APP



B.E.G. One

Alle Produkte in einer App!

Änderungen bezüglich Technik und Design wie auch Irrtümer behalten wir uns vor.

LFL 51023-1 - 100521




Jetzt im App-Store

Mit der B.E.G. One wird Ihr Smartphone zur Fernbedienung für alle B.E.G. Produkte. Das neue, intuitive Design ermöglicht eine schnelle Orientierung. Auch die bidirektionalen B.E.G. Produkte können mit dieser App programmiert werden.


Probieren Sie es gleich aus!

Parametrierung bidirektional

Unter „Gerät konfigurieren“ oder „Suchen“ können bidirektionale Geräte mit dem „Lesen“-Button ausgelesen werden. Es werden dann Artikelnummer und Software-Version in der App angezeigt. Die Parameter werden wie gewünscht eingestellt und per „Senden“ an das Produkt geschickt. Über den Button „Dokumentation“ gelangen Sie auf die Produktseite unserer Website. Dort finden Sie viele weitere Informationen wie die Bedienungsanleitung, technische Informationen oder passendes Zubehör.



Suche



In der Historie sind die zuletzt ausgewählten Produkte gespeichert. Es kann nach Produkten, Kategorien oder Fernbedienungen gesucht werden.

Parametrierung monodirektional
Das Produkt wird über die Suchfunktion ausgewählt. Es kann dann mit einzelnen oder gesammelten Befehlen parametrisiert werden. Jeder Befehl hat einen Hilfetext hinterlegt.

Luxmeter



Für die B.E.G. KNX-Melder ab Generation 6 kann der BLE-IR-Adapter auch als Luxmeter verwendet werden.